


Printer kan niet meer dicht, rolmechanisme doet het niet meer.



Fout



**Opgelet:** Bij het afscheuren van een van de buitenste zwarte plastic bandjes dient het rolmechanisme volledig vervangen te worden.

[www.kassacenter.be](http://www.kassacenter.be)